

Mahlwerkzeit Einstellung XP 7200

1. Gerät vom Netz **trennen**.
2. Drehknopf bis zum Anschlag nach links drehen.
3. Zubehör entnehmen.
4. Taste „Dampf“ gedrückt halten und Stecker einstecken.
5. Zubehör einsetzen.
6. Taste „Kaffee-normal“ kurz drücken – Gerät arbeitet, warten bis Bereitschaftsanzeige (**blau**) aufleuchtet.
7. über den Drehknopf die gewünschte Zeit auswählen.

es leuchtet keine Diode = 0 - 3,9 Sek.

es leuchtet erste Diode = 2 - 4,2 Sek.

es leuchtet zweite Diode = 4 - 4,5 Sek.

es leuchtet dritte Diode = 6 - 4,8 Sek.

es leuchtet vierte Diode = 8 - 5,1 Sek.

8. mit Servicetaste bestätigen (ca. 3 Sek. Halten)
9. Gerät schaltet ab.
10. Gerät vom Netz trennen, die Zeit ist programmiert.

Mahlwerkzeit Einstellung XP 7220

1. Gerät vom Netz **trennen**.
2. Zubehör entnehmen.
3. Taste „Prog“ gedrückt halten und Stecker einstecken.
4. Mit dem Drehknopf die gewünschte Zeit auswählen.

Position:	1	2	3	4	5
Zeit:	3,9 S.	4,2 S.	4,5 S.	4,8S.	5,1 S.

5. Mit OK Taste bestätigen.
6. Gerät vom Netz trennen, die Zeit ist programmiert.