



















Включить переключатель в положение воды 
и нажать и удерживать кнопку кофе эспрессо 
включить в сеть. Когда светодиоды 1,2 и 3 будут
загораться по очереди, отпустить кнопку
Светодиоды 1 и 2 будут гореть.

Для перехода по уровням, нажать вкл/выкл

- L0** проверка микроперекл. лотка, двери
- L1** ЗУ, ограничение хода, ток потреблене(двигателя)
- L2** помпа и счётчик
- L3** болер и кофемолка



уровень	позиция	индикация	кнопка	действие	примечание
L0		 ON			
	 или 	 ON			
		OFF		проверка микроперекл.	
		 1 вспышка		вставить варочный блок	интервал, вынят -вставлен не менее 5 сек.
		 1 вспышка		вставить бункер гуши	соблюдайте эту последовательность установку компонентов
 1 вспышка		закрыть дверь			
		 ON		проверка кнопок	при нажатии кнопок кофе или эспрессо

уровень	позиция	индикация	кнопка	действие	примечание	
L1		 ON		микрорекл. ЗУ	верхняя точка процесс варения	
		 ON		микрорекл. ЗУ	нижняя точка исходная	
		 OFF		потребляемая мощность	OK	
		 мигание				200-200 мА со вставл. блоком
		 ON				выше 300 мА
L2		 мигание		работа помпы	выход воды из паровой трубки	
				проверка счётчика	если мигает, счётчик работает	
				проверка прохода воды через диспенсер	Вернуться к L1 и переключиться устройство на работу, вернуться к L2 проверить проход воды из дозатора	
L3				потребляемая мощность бойлера		
		 мигание		проверка измельчителя		
				проверка датчика измельчителя	Каждое мигание соответствует одному повороту кофемолки	